



電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には直ちに医師と相談してください。
- 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を破棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因になります。



電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂の恐れがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ (+)、(-) を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- ※ 乾電池は古いものと新しいものを混ぜて使用すると、古い電池に負荷がかかりますすぎて、液漏れの原因になります。交換するときは4本すべてを交換してください。

製品についてのお願いと注意

1. 保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。
2. 水につけたり、水をかけたりしないでください。
3. 磁気の多い場所に置かないでください。
4. 加熱、分解、充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
5. 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
6. 本体の手入れはやわらかい布で乾拭きします。洗剤などのご使用は製品本体の変質、故障の原因になりますのでお避けください。


製品仕様

品名	ソルト&ペッパー電動ミル
品番	MA-L0081
電源	単4形アルカリ乾電池 4本
サイズ	54×210mm
重量	412g
材質	ABS樹脂
付属品	スタンド・単4形アルカリ乾電池 4本

SALT & PEPPER AUTO-MILL

ユーレックス・アイ
ソルト&ペッパー電動ミル
MA-L0081

水平にするとスタンバイ
傾けると塩・胡椒が自動でひける
ソルト&ペッパー電動ミル



■手の傾きがスイッチ

■片手でカンタン操作

■1本で2種類の香辛料がひける



●使用しないときは、本体を付属の
スタンドの上に置いてください。

